ESP8266 Pins

*AD	ADC0		
*D0	GPIO16		
*D1	GPIO5	SCL	
*D2	GPIO4	SDA	
*D3	GPIO0		
*D4	GPIO2	TXD1	
*D5	GPIO14	SCK	
*D6	GPIO12	MISO	
*D7	GPIO13	MOSI	RXD alt
*D8	GPIO15	SS	TXD alt
*D9	GPIO3	RXD	
*D10	GPIO1	TXD	

ADC0	A0	
GPIO00	D3	
GPIO01	D10	TXD
GPIO02	D4	TXD1
GPIO03	D9	RXD
GPIO04	D2	
GPIO05	D1	
GPIO12	D6	
GPIO13	D7	RXD alt
GPIO14	D5	
GPIO15	D8	TXD alt
GPIO16	D0	

ESP8266 Boot Options

GPIO15 (MTDO)	GPIO0	GPIO2	Mode	Comments
L	H	H	Flash	Boot from SPI Flash (Normal running)
L	L	H	UART	Program via UART (TX/RX)
H	x (not care)	x (not care)	SDIO	Boot from SD-card

From:
https://kornequipped.com/mywiki/ - **KornEquipped WiKi**

Permanent link:
https://kornequipped.com/mywiki/doku.php?id=esp8266_notes

Last update: **2026/01/30 23:54**